

**ARCELORMITTAL DISTRIBUTION SOLUTIONS Hungary****Biztonsági előírások – Fuvarozási szabályok az ArcelorMittal Distribution Hungary Kft. területén**

Arra kérjük, hogy az irat elolvasása és aláírása után következetesen tartsa be a biztonsági, egészség- és környezetvédelmi utasításokat a raktár csarnokban és területén.

| Kockázati tényezők | Biztonsági intézkedések |
|---|---|
| <p>Közlekedési:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Személyek gázolása gépjárművel - Járművek összeütközése: <ul style="list-style-type: none"> • Emelőszervezetek (targoncák, daruk) • Más közúti fuvareszközök (pl. vonat) - A csarnok szerkezeti elemeivel vagy más akadállyal történő ütközés | <ul style="list-style-type: none"> - Kérjük, hogy a kijelölt helyen parkoljon, mielőtt bejelentkezik a Recepción. - Csak a teherautó vezetők jogosultak a raktár csarnok területére lépni. - Tartsa tiszteletben a bejáratnál feltüntetett forgalmi rendet. - Mozgásban lévő jármű lámpáinak minden esetben égnie kell. - Maximális sebesség 20 km/h. - Ügyeljen a gyalogosokra és a többi járműre (pl. teherautók, targoncák, stb.). - A vasúti szerelvények és a vagonok minden esetben elsőbbséget élveznek. - A raktár csarnok területére gyalog csakis a kijelölt gyalogúton és a gyalogosok számára kijelölt bejáraton keresztül szabad belépni, az alábbi biztonsági felszerelésekben. A raktár területén kívül is kötelező használni az egyéni védőeszközöket a rakomány rögzítése idején. <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; text-align: center;"> <div data-bbox="678 947 769 1045"></div> <div data-bbox="867 947 958 1045"></div> <div data-bbox="1055 947 1146 1045"></div> <div data-bbox="1243 947 1334 1045"></div> <div data-bbox="1416 947 1507 1045"></div> </div> <p style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> Sisak Hosszúujjas felső és nadrág Zárt cipő Védőkesztyű Láthatósági mellény </p> <ul style="list-style-type: none"> - A fenti védőfelszerelések nélkül a raktár csarnok területére belépni, valamint veszélyt előidéző magatartást tanúsítani szigorúan tilos! Munkatársaink kiküldhetik Önt a csarnok területéről, ha nem rendelkezik a fent megnevezett védőeszközökkel. |
| <p>Tehergépjárművek be- és kirakodása:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utánfutóról személyek leesésének kockázata - Személyek elütése más járművek által (pl. targoncák, más tehergépjárművek) - Terhek leesésének kockázata | <ul style="list-style-type: none"> - Nem jogosultak az ArcelorMittal emelőszervezeteit használni! - A tehergépjárműveknek a raktár csarnokon kívül kell várakozniuk, és a csarnok területére csak az ArcelorMittal dolgozóinak hívására hajthat be a kijelölt helyre. - A raktár területén a motort le kell állítani és a sebességváltót üresben kell hagyni. - A kerekeket biztonságosan rögzíteni kell az erre rendszeresített eszközzel. - A tehergépjárműnek felülről és oldalról is rakodhatónak kell lennie, ettől való eltérés esetén a rakhatóság egyeztetést igényel. - Daruval a tehergépjármű hátoldala felől rakodunk. Ehhez el kell távolítani a felső ponyvát és a kereszt rudakat. - Targoncával a tehergépjármű oldala felől rakodunk. Ehhez az oldalponyvát teljesen el kell húzni a gépjármű eleje vagy vége felé. - Arra kérjük, hogy használja a mobil lépcsőt a platóra történő le- és fellépéshez. - 12 jó állapotban lévő rögzítő hevederrel kell rendelkeznie. Szakadt, vagy összekötözött heveder használata nem megengedett. - A tehergépjármű platójának a rakodás megkezdése előtt üresnek kell lennie. |



| | |
|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none">- A rakodás alatt a tilos:<ul style="list-style-type: none">• a tehergépjármű vezetőfülkéjében, vagy a platón tartózkodni• részt venni a le- és felrakodásban.- Sose maradjon a rakodási művelet közvetlen közelében.- Meg kell adnia az áru elhelyezési tervét a rakodást végző dolgozónak. |
| Elesés: <ul style="list-style-type: none">- Szintkülönbségek miatti elesés- Ugyanolyan szinten történő elesés | <ul style="list-style-type: none">- Figyelje a megjelölt padló alatti gödröket és csatornákat.- Figyelje a kijelölt veszélyes zónákat.- Figyelje a földön a kijelölt akadályokat, amelyek nem távolíthatók el. |
| Minőségi és biztonsági ellenőrzés: | <ul style="list-style-type: none">- A rakodás megkezdése előtt ellenőrzésre kerül a plató és a ponyva állapota, a rakomány természetének való megfelelése és a rögzítő hevederek megléte. Amennyiben ezen feltételek bármelyikének hiánya nem garantálja a fuvarozás biztonságát, a rakodás megtagadható.- Az ArcelorMittal munkavállalói ellenőrzik a rakomány rögzítését, amit Önnek is alá kell igazolnia. |
| Egyéb rendelkezések: | <ul style="list-style-type: none">- A raktárcsarnok területén dohányozni, alkoholt és drogot fogyasztani szigorúan tilos!- Dohányozni csak az arra kijelölt helyen megengedett!- A raktárcsarnok területén telefonálni tilos!- Ittléte alatt kérjük, ügyeljen a tisztaságra! A hulladékot az arra kijelölt tárolókba helyezze el! |
| Eljárás baleset esetén: | <p>Kiképzett elsősegélynyújtóink:</p> <ul style="list-style-type: none">- Csúz Dezső- Furda Roland- Kéri István- Klima Károly- dr. Koppány Tamás Mátyásné <p>Baleset esetén hívható segélyhívószámok:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tűzoltók 105- Mentők 104- Rendőrség 107- Segélyhívó 112 |

Fuvar/Advice szám:.....

Fuvarozó cég megnevezése:

Kamion és pótkocsi rendszáma:

Gépjárművezető neve olvashatóan:

Gépjárművezető telefonszáma:

Dátum:

Aláírás: