

**ARCELORMITTAL DISTRIBUTION SOLUTIONS Hungary****Мерки за безопасност – Правила за превоз на територията на ArcelorMittal Distribution Hungary ООД (ArcelorMittal Distribution Hungary Kft.)**

Молим, след прочитане и подписване на документа, винаги спазвайте инструкциите за безопасност, опазване на здравето и околната среда в склада и на неговата територия.

Рискови фактори	Мерки за безопасност
<p>Транспортни:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Прегазване на хора с моторното превозно средство - Сблъскване на превозни средства: <ul style="list-style-type: none"> • Подемна техника (мотокари, кранове) • Други пътни превозни средства (напр. влак) - Сблъскване със структурните елементи на сградата или друго препятствие 	<ul style="list-style-type: none"> - Молим да паркирате на определеното мястото, преди да отидете на Рецепцията. - Само водачите на товарни автомобили имат право да влизат на територията на склада. - Спазвайте указанията на входа правила за движение. - Фаровете на движещото се превозно средство трябва винаги да бъдат включени. - Максимална скорост 20 km/h. - Внимавайте за пешеходците и другите превозни средства (напр. товарни автомобили, мотокари и др.). - Железопътните композиции и вагоните винаги имат предимство. - На територията на склада влизането пеша е разрешено само по определената пешеходна пътека и през определения за пешеходци вход, с указаната по-долу защитна екипировка. Използването на личната защитна екипировка е задължително и извън територията на склада по време на закрепването на товара. <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; text-align: center;"> <div data-bbox="706 1123 803 1228"></div> <div data-bbox="860 1123 966 1228"></div> <div data-bbox="1047 1123 1144 1228"></div> <div data-bbox="1218 1123 1315 1228"></div> <div data-bbox="1388 1123 1469 1228"></div> </div> <p>Каска Горнище с дълъг ръкав и панталон Затворени обувки Защитни ръкавици Светло-отразителна жилетка</p> <ul style="list-style-type: none"> - Влизането на територията на склада без гореуказаната защитна екипировка, както и създаващото опасност поведение са строго забранени! Нашите сътрудници може да Ви изпратят от територията на склада, ако не разполагате с гореуказаната защитна екипировка.
<p>Товарене и разтоварване на товарни автомобили:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Риск от падане на хора от ремарке - Блъскане на хора от други превозни средства (напр. мотокари, други товарни автомобили) - Риск от падане на товари 	<ul style="list-style-type: none"> - Нямате право да използвате подемната техника на ArcelorMittal! - Товарните автомобили трябва да чакат извън склада и могат да влизат на територията на склада на определеното им място само при повикване от работниците на ArcelorMittal. - На територията на склада двигателят трябва да се изключи и скоростният лост да се остави в нулево положение. - Колелата трябва надеждно да се фиксират с предназначения за тази цел средство. - Товарният автомобил трябва да може да се товари и отгоре, и странично, в случай на отклонение от това, възможността за товарене изисква консултация. - С кран товаренето извършваме откъм задната страна на товарния автомобил. За тази цел трябва да се отстранят горното платнище и напречните прътове.



	<ul style="list-style-type: none">- С мотокар товарим товарния автомобил странично. За тази цел страничното платнище трябва да се издърпа напълно към предната или задната част на автомобила.- Молим, за качване върху платформата или слизане от нея, използвайте мобилните стълби.- Трябва да разполагате с 12 намиращи се в добро състояние колана за закрепване. Използването на скъсани или завързани колани не се допуска.- Преди започване на товаренето платформата на товарния автомобил трябва да бъде празна.- По време на товаренето е забранено:<ul style="list-style-type: none">• пребиваването в кабината или върху платформата на товарния автомобил,• да се взема участие в разтоварването или товаренето.- Никога не оставайте в непосредствена близост до дейността по товаренето.- Трябва да дадете плана за разполагане на стоките на извършващия товаренето работник.
Падане: <ul style="list-style-type: none">- Падане поради разлика в нивото- Падане при еднакво ниво	<ul style="list-style-type: none">- Внимавайте за означените дупки и канали под пода.- Внимавайте за означените опасните зони.- Внимавайте на земята за означените препятствия, които не могат да бъдат отстранени.
Проверка на качеството и безопасността:	<ul style="list-style-type: none">- Преди започване на товаренето се извършва проверка на състоянието на платформата и платнището, на неговото съответствие на естеството на товара, и на наличието на коланите за закрепване. Ако поради отсъствието на някое от тези условия безопасността на превоза не е гарантирана, товаренето може да бъде отказано.- Работниците на ArcelorMittal проверяват закрепването на товара, което трябва да бъде потвърдено и от Вас.
Други разпоредби:	<ul style="list-style-type: none">- На територията на склада пушенето, консумацията на алкохол и употребата на наркотици са строго забранени!- Пушенето е разрешено само на определеното за тази цел място!- На територията на склада провеждането на телефонни разговори е забранено!- По време на престоя си тук Ви молим да пазите чистота! Отпадъците слагайте в определените за тази цел контейнери!
Процедура в случай на злополука:	<p>Нашите сътрудници, обучени да оказват първа помощ:</p> <ul style="list-style-type: none">- Дежьо Чуз (Csúz Dezső)- Роланд Фурда (Furda Roland)- Ищван Кери (Kéri István)- Карой Клима (Klima Károly)- д-р Коппань Тамаш Матяшне (dr. Koppány Tamás Mátyásné) <p>Номера за спешни повиквания в случай на злополука:</p> <ul style="list-style-type: none">- Противопожарна служба 105



	- Бърза помощ	104
	- Полиция	107
	- За спешни повиквания	112

Номер на превоз/Advice:.....

Име на фирмата на превозвача:

Регистрационен номер на камиона и ремаркетото:

Име на водача на моторното превозно средство, четливо:

Телефонен номер на водача на моторното превозно средство:

Дата:

Подпис: