






**ARCELORMITTAL DISTRIBUTION SOLUTIONS Hungary****Bezbednosni propisi – Pravila prevoza na teritoriji društva ArcelorMittal Distribution Hungary Kft.**

Molimo, da posle čitanja i potpisivanja ovog dokumenta, dosledno se pridržavajte propisa o bezbednosti, zaštiti zdravlja i okoline na teritoriji-, i u hali za skladištenje.

| Faktori rizika | Bezbednosne mere |
|--|---|
| <p>Saobraćajni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gaženje ljudi vozilom - Sudar vozila: <ul style="list-style-type: none"> • Mašine za podizanje (viljuškari, kranovi) • Druga prevozna sredstva za saobraćaj (npr. voz) - Sudar sa konstrukcijskim elementima hale ili sa drugim preprekama | <ul style="list-style-type: none"> - Molimo da se parkirate na označenom mestu pre prijave na Recepciju. - Samo vozači kamiona imaju pravo da stupe na teritoriju hale za skladištenje. - Poštujte pravila saobraćanja na ulazu. - Lampe u vozila pokretu moraju u svakom slučaju da svetle. - Maksimalna brzina je 20 km/čas. - Vodite računa o pešacima i o drugim vozilima (npr. kamioni, viljuškari, itd.). - Željezničke kompozicije i vagoni uvek uživaju pravo prvenstva. - Na teritoriju hale za skladištenje peške se može ući samo na označenom putu za pešake i na ulaz koji je označen za pešake u dole navedenoj zaštitnoj opremi. Izvan teritorije magacina je takođe obaveno koroštenje zaštitne opreme tokom učvršćivanja tovara. <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">      </div> <p>Kaciga Gornji deo s dugim rukavima Zatvorene cipele Zaštitne rukavice Fluorescentni prsluk i pantalone</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strogo je zabranjeno stupiti bez gore navedene zaštitne opreme na teritoriju hale za skladištenje, i zabranjeno je neodgovarajućim ponašanjem prouzrokovati opasnost! Naši saradnici Vas mogu zamoliti da napustite teritoriju hale, ako nemate na sebi gore navedenu zaštitnu opremu. |
| <p>Utovar i istovar teretnih vozila:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rizik padanja osoba sa prikolice - Gaženje osoba sa drugim vozilima (npr. viljuškarima, drugim kamionima) - Rizik od padanja tereta | <ul style="list-style-type: none"> - Nije dozvoljeno korištenje ArcelorMittal konstrukcija za podizanje tereta! - Teretna vozila treba da čekaju van teritorije hale za skladištenje, i na teritoriju skladišta možete da uđete kamionom na naunačeno mesto samo na poziv radnika društva ArcelorMittal. - Na teritoriji skladišta treba ugasiti motor i menjač treba staviti u prazan hod. - Točkove treba fiksirati na bezbedan način sa sredstvima koja se za ovo redovno koriste. - Teretno vozilo mora da bude osposobljeno za utovar odozgo i sa strane u slučaju odstupanja od navedenog treba se konsultovati sa nadležnim organima za tovarenje. - Pomoću kрана treba tovariti teret sa zadnje strane teretnog vozila. Za ovo je potrebno ukloniti gornju cirađu i poprečne šipke. - Sa viljuškarom robu treba tovariti sa bočne strane teretnog vozila. Za ovo je potrebno potpuno odvući bočnu cirađu prema prednjem ili zadnjem delu teretnog vozila. - Molimo da koristite mobilne stepenice kada se penjete na-, ili silazite sa platoa. |



| | |
|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none">- Treba da imate kod sebe 12 gurti za učvršćivanje koje su u dobrom stanju. Nije dozvoljeno korišćenje pocepane ili vezane gurtne.- Pre početka tovarjenja, plato teretnog vozila treba da bude prazan.- Pre tovarjenja je zabranjeno:<ul style="list-style-type: none">• boraviti u vozačkoj kabini ili na platou• učestvovati u utovaru-istovaru.- Nikada nemojte ostati u neposrednoj blizini gde se vrši tovarjenje.- Treba dati plan postavljanja robe radnicima koji vrše tovarjenje. |
| Pad: <ul style="list-style-type: none">- Pad zbog razlike u nivoima- Pad na istom nivou | <ul style="list-style-type: none">- Vodite računa o označenim udubljenjima ispod poda i o kanalima.- Pratite označene opasne zone.- Pratite prepreke naznačene na podu, koje ne mogu da se uklone. |
| Kontrola kvaliteta i bezbednosti: | <ul style="list-style-type: none">- Pre početka tovarjenja, plato i stanje cirađe se kontroliše, odgovarajuća priroda tovara i postojanje gurti za učvršćivanje. Ukoliko nedostatak bilo kojeg od navedenog ne garantuje bezbednost prevoza, tovarjenje može da se odbije.- Zaposleni u društvu ArcelorMittal proveravaju učvršćivanje tereta, što i Vi treba da potpisom potvrdite. |
| Ostale odredbe: | <ul style="list-style-type: none">- na teritoriji hale za skladištenje strogo je zabranjeno pušenje, konzumacija alkohola droge!- Pušenje je dozvoljeno samo na za to naznačenim mestima!- Strogo je zabranjeno telefoniranje na teritoriji hale za skladištenje!- Dok boravite ovde, molimo, vodite računa o higijeni. Otpatke bacajte na za to označene kante! |
| Postupak u slučaju nesreće: | <p>Obučeni pružaoci prve pomoći:</p> <ul style="list-style-type: none">- Deže Čuz (*Csúz Dezső)- Roland Furda- Ištvan Kiri (*Kéri István)- Karoj Klima- dr Kopanj Tamaš Mašašne (*dr. Koppány Tamás Mátyásné) <p>Pozivni brojevi u slučaju nesreće:</p> <ul style="list-style-type: none">- Vatrogasci 105- Hitna pomoć 104- Policija 107- Poziv u pomoć 112 |

Prevoz/Advice broj.....

Naziv prevozne firme:

Tablice kamiona i prikolice:

Čitko ime vozača:

Telefon vozača:



ArcelorMittal

Datum:

Potpis: